

ЗАЗУБРЕННЫЕ УДАРНЫЕ ГОЛОВКИ



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81


Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Россия (495)268-04-70 Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31

Единый адрес для всех регионов: www.powermaster.nt-rt.ru || pwo@nt-rt.ru



OD Max. outside dia. socket end
W/O S Without skirt
S Skirted
B Bore dia.

ГОЛОВКИ ЗАЗУБРЕННЫЕ



FRACTIONAL 1" SQ. DRIVE

NOMINAL SIZE	MODEL NO.	OD inch	OAL (W/O S) inch	OAL (S) inch	B inch
1.1/4	CS1620	2.1/4	2	3.1/2	1.1/8
1.3/8	CS1622	2.3/4	2	3.3/4	1.1/4
1.1/2	CS1624	2.3/4	2	4	1.3/8
1.3/4	CS1628	3	2.1/8	4.1/8	1.5/8
2	CS1632	3.1/8	2.1/8	4.1/8	1.7/8
2.1/4	CS1636	3.1/2	2.1/4	4.3/4	2.1/8
2.1/2	CS1640	3.7/8	2.1/4	4.3/4	2.3/8
2.3/4	CS1644	4.1/4	2.1/2	5.3/8	2.5/8
3	CS1648	4.5/8	2.1/2	5.3/8	2.7/8
3.1/2	CS1656	5.3/8	2.3/4	6.3/8	3.3/8
4	CS1664	6.1/8	2.3/4	6.7/8	3.7/8
4.1/2	CS1672	6.7/8	3	7.5/8	4.3/8

FRACTIONAL 1.1/2" SQ. DRIVE

NOMINAL SIZE	MODEL NO.	OD inch	OAL (W/O S) inch	OAL (S) inch	B inch
2.1/4	CS2436	3.1/2	2.3/8	4.1/8	2.1/8
2.1/2	CS2440	3.7/8	2.3/8	4.1/8	2.3/8
2.3/4	CS2444	4.1/4	2.5/8	5.1/2	2.5/8
3	CS2448	4.5/8	2.5/8	5.1/2	2.7/8
3.1/2	CS2456	5.3/8	2.7/8	6.1/2	3.3/8
4	CS2464	6.1/8	2.7/8	7	3.7/8
4.1/2	CS2472	6.7/8	3.1/8	7.3/4	4.3/8
5	CS2480	7.5/8	3.1/8	7.7/8	4.7/8
5.1/2	CS2488	8.3/8	3.3/8	8.7/8	5.3/8
6	CS2496	9.1/4	3.3/8	9.3/8	5.7/8
6.1/2	CS24104	10	3.1/2	9.1/2	6.3/8
7	CS24112	10.5/8	3.1/2	10.3/8	6.7/8

FRACTIONAL 2.1/2" SQ. DRIVE

NOMINAL inch	MODEL NO.	OD inch	OAL (W/O S) inch	OAL (S) inch	B inch
2.3/4	CS40044	4.1/4	3.1/4	6.1/8	2.5/8
3	CS40048	4.5/8	3.1/4	6.1/8	2.7/8
3.1/2	CS40056	5.3/8	3.1/2	7.1/8	3.3/8
4	CS40064	6.1/8	3.1/2	7.5/8	3.7/8
4.1/2	CS40072	6.7/8	3.3/4	8.3/8	4.3/8
5	CS40080	7.5/8	3.3/4	8.1/2	4.7/8
5.1/2	CS40088	8.3/8	4	9.1/2	5.3/8
6	CS40096	9.1/4	4	10	5.7/8
6.1/2	CS40104	10	4.1/8	10.1/2	6.3/8
7	CS40112	10.5/8	4.1/8	11	6.7/8

FRACTIONAL 3.1/2" SQ. DRIVE

NOMINAL inch	MODEL NO.	OD inch	OAL (W/O S) inch	OAL (S) inch	B inch
4.1/2	CS56072	6.7/8	5	9.5/8	4.3/8
5	CS56080	7.5/8	5	9.3/4	4.7/8
5.1/2	CS56088	8.3/8	5.1/4	10.3/4	5.3/8
6	CS56096	9.1/4	5.1/4	11	5.7/8
6.1/2	CS26104	10	5.5/8	11.1/2	6.3/8
7	CS56112	10.5/8	5.5/8	12	6.7/8

Note: Skirted Sockets with long clearance for stud can be made to specific length against order.



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Россия (495)268-04-70 Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31

Единый адрес для всех регионов: www.powermaster.nt-rt.ru || pwo@nt-rt.ru