

СКРЕБКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ТРУБ



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Россия (495)268-04-70 Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31

Единый адрес для всех регионов: www.powermaster.nt-rt.ru || pwo@nt-rt.ru

ЦВЕТНЫЕ СКРЕБКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ТРУБ

В большинстве случаев жесткие скребки рекомендуется использовать для удаления отложений малой и средней толщины из труб теплообменников. Эти скребки “Простреливаются” по трубе с помощью пистолетных систем, использующих для этого сжатый воздух высокого давления. При заказе скребков необходимо указать их модель и цвет.



Особенности:

- Эти скребки “простреливаются” через трубы с помощью пистолетных систем с гидравлическим и/или пневматическим приводом.
- Диски скребков не повреждают внутренние поверхности очищаемых труб.
- Скребки легко скользят, что облегчает их извлечение из труб.
- Скребки можно использовать многократно.



Внутренний диаметр труб		Внеш.диам. скребка, дюймы	Модель	Цвет	Тип
мм	inch				
12.57-13.74	0.495-0.541	0.560	SC-560-S	Gold	Soft
13.39-14.10	0.527-0.555	0.560	SC-560	Gold	Hard
14.50-15.75	0.570-0.620	0.630	SC-630-S	Brown	Soft
15.00-16.00	0.590-0.630	0.630	SC-630	Brown	Hard
15.75-17.15	0.620-0.675	0.695	SC-695-S	Orange	Soft
16.56-17.63	0.652-0.694	0.695	SC-695	Orange	Hard
16.76-18.54	0.660-0.730	0.750	SC-750-S	Violet	Soft
18.03-19.05	0.710-0.750	0.750	SC-750	Violet	Hard
18.54-20.32	0.730-0.800	0.825	SC-825-S	White	Soft
19.74-20.80	0.777-0.819	0.825	SC-825	White	Hard
19.81-21.60	0.780-0.850	0.870	SC-870-S	Lime	Soft
20.96-22.10	0.825-0.870	0.870	SC-870	Lime	Hard
22.10-24.00	0.870-0.944	0.960	SC-960-S	Blue	Soft
22.50-24.13	0.886-0.950	0.960	SC-960-M	Blue	Medium
22.91-24.28	0.902-0.956	0.960	SC-960	Blue	Hard
25.40-27.56	1.000-1.085	1.100	SC-1100-S	Black	Soft
26.09-28.09	1.027-1.106	1.100	SC-1100	Black	Hard



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Россия (495)268-04-70 Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31

Единый адрес для всех регионов: www.powermaster.nt-rt.ru || pwo@nt-rt.ru