


ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕЗКИ ТРУБ ИЗНУТРИ PR-68



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13


Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Россия (495)268-04-70 Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31

Единый адрес для всех регионов: www.powermaster.nt-rt.ru || pwo@nt-rt.ru

ИНСТРУМЕНТ СЕРИИ 'PR-68' ДЛЯ РЕЗКИ ТРУБ ИЗНУТРИ

1/2" - 4 1/2"
В.Д.



РЕЗЕЦ

- Идеально подходит для резки толстостенных труб с внешним диаметром от 2" и выше.
- Работает от электрического, пневматического или гидравлического приводов, подключаемого к квадратному хвостовику, при этом резец вращается по часовой стрелке.
- Инструмент серии PR-68 имеет стандартную глубину резки до 4" (100 мм). Также в продаже имеются модели с увеличенной глубиной резки, увеличение идет с шагом от 4" до 16" (400 мм).

Размер	Модель	Запасной резец	Диапазон внутренних диаметров труб		Максимальный внешний диаметр трубы		Диаметр корпуса инструмента		Квадрат хвостовика	
			мм	inch	мм	inch	мм	inch		
095	0680951	1680951	10 - 12	.394 - .472	15	.591	9.5	.374	1/2"	
105	0681051		11 - 13	.433 - .512	18	.709	10.5	.413		
115	0681151	1681151	12 - 14	.472 - .551	19	.748	11.5	.453		
125	0681251	1681251	13 - 15	.519 - .591	20	.787	12.5	.492		
135	0681351		14 - 17	.551 - .669	23	.906	13.5	.531		
155	0681551		16 - 19	.630 - .748	25	.984	15.5	.610		
175	0681751	1681751	18 - 21	.709 - .827	27	1.063	17.5	.689		
195	0681951	1681951	20 - 25	.787 - .984	34	1.339	19.5	.768		
245	0682451	1682451	25 - 30	.984 - 1.181	38	1.496	24.5	.965		
290	0682901	1682901	30 - 35	1.181 - 1.378	43	1.693	29	1.142		
330	0683301		35 - 40	1.378 - 1.575	48	1.890	33	1.299		
380	0683801		40 - 50	1.575 - 1.969	58	2.126	38	1.496		
480	0684801	1684801	50 - 60	1.969 - 2.362	68	2.677	48	1.890	3/4"	
530	0685301		55 - 65	2.165 - 2.559	73	2.874	53	2.087		
630	0686301		65 - 75	2.559 - 2.953	83	3.268	63	2.480		
730	0687301		1687301	75 - 85	2.953 - 3.346	93	3.661	73		2.874
830	0688301			85 - 95	3.346 - 3.740	103	4.055	83		3.268
930	0689301			95 - 105	3.740 - 4.134	113	4.449	93		3.661

Примечание: Полные списки технических характеристик инструментов данной серии и запчастей для них можно найти в "Руководстве по эксплуатации" ("Operation Manual").



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Россия (495)268-04-70 Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31

Единый адрес для всех регионов: www.powermaster.nt-rt.ru || pwo@nt-rt.ru