

# НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТРУБ PTG



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия (495)268-04-70 Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31

Единый адрес для всех регионов: [www.powermaster.nt-rt.ru](http://www.powermaster.nt-rt.ru) || [pwo@nt-rt.ru](mailto:pwo@nt-rt.ru)

## НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТРУБ

1/2" - 3"  
В.Д.



- Используются в качестве направляющих при установке труб в трубные решетки или в отражательные пластины.
- В продаже также имеются направляющие и других (в том числе и больших) размеров, не указанных в приводимой ниже таблице.

Внешний диаметр трубы		Толщина стенок труб мм	Модель
мм	inch		
12.70	1/2	1.24-1.65	PTG-1
		0.89-1.07	PTG-2
		0.71-0.81	PTG-2.5
15.87	5/8	2.41-2.76	PTG-3
		1.65-2.10	PTG-4
		0.88-1.47	PTG-5
		0.56-0.71	PTG-5.5
19.05	3/4	2.76-3.40	PTG-6
		1.65-2.41	PTG-7
		0.88-1.47	PTG-8
		0.56-0.71	PTG-8.5
22.22	7/8	2.76-3.40	PTG-9
		1.65-2.41	PTG-10
		0.88-1.47	PTG-11
		0.71-0.81	PTG-11.5
25.40	1	3.75-4.19	PTG-12.5
		2.76-3.40	PTG-12
		1.65-2.41	PTG-13
		0.88-1.47	PTG-14
		0.64-0.81	PTG-14.5
31.75	1.1/4	2.41-3.40	PTG-15
		0.88-2.10	PTG-16
31.75	1.1/4	2.41-3.40	PTG-15
		0.88-2.10	PTG-16
34.92	1.3/8	3.75-4.19	PTG-17
		2.41-3.40	PTG-18
		0.88-2.10	PTG-19
38.10	1.1/2	3.75-4.19	PTG-20
		2.41-3.40	PTG-21
		0.88-2.10	PTG-22
50.80	2	3.40-4.19	PTG-23
		2.41-3.04	PTG-24
		1.24-2.10	PTG-25
63.50	2.1/2	2.41-3.40	PTG-26
		1.24-2.10	PTG-27

**Примечание:** В продаже также имеются направляющие больших размеров.



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия (495)268-04-70 Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31

Единый адрес для всех регионов: [www.powermaster.nt-rt.ru](http://www.powermaster.nt-rt.ru) || [pwo@nt-rt.ru](mailto:pwo@nt-rt.ru)